

Orange Vision 2 - Kurzanleitung

Manueller Betrieb

Garmodus

Zur Auswahl des Garmodus betätigen Sie die entsprechende Taste:
Bei Wechsel des Garmodus im laufenden Betrieb drücken und halten Sie die Taste länger.



Heißluft, Kombidampf, Dampf.

Garzeit

Wählen Sie das Symbol "Zeit"  und die Garzeitanzeige blinkt. Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit Hilfe der Pfeiltasten ein (mögliche Werte 1 Min. - 24 Std. oder "Inf" für Dauerbetrieb). Den eingestellten Wert können Sie durch erneutes Drücken des Symbols "Garzeit" bestätigen. Wenn Sie nichts drücken, wird der eingestellte Wert automatisch nach 6 Sekunden übernommen. Drücken Sie das Symbol , so wird automatisch der Originalwert wieder eingestellt. Halten Sie die Pfeiltaste gedrückt, so stoppt die Anzeige automatisch beim minimal bzw. maximal möglichen Wert.

Garraumtemperatur

Die Einstellung der Garraumtemperatur erfolgt genauso wie die Einstellung der Garzeit über das entsprechende Symbol "Temperatur" . Mögliche Werte sind 30 - 300°C bzw. 30 - 130 °C im Dampfmodus.

Dampfsättigung

Im Kombidampfbetrieb lässt sich Dampfsättigung analog über das Symbol  im Bereich 0 - 100% einstellen.

Kerntemperatur*

Soll der Garvorgang nicht nach einer bestimmten Garzeit sondern bei Erreichen einer vorgegebenen Kerntemperatur enden, stellen Sie analog mit Hilfe der Taste  die gewünschte Kerntemperatur im Bereich 30 - 110 °C ein.

Den Garvorgang starten / stoppen

Um den Garvorgang zu starten / zu stoppen drücken Sie die Taste .

Weitere Tasten

 Die "Einstellungen" Taste ermöglicht den Zugang zu weiteren Funktionen. In der Navigation im Menü erfüllt Sie gleichzeitig die Funktion als "zurück" Taste.

 Mit der "Ok" Taste bestätigen Sie eingegebene Werte.

Weitere Funktionen

Drücken Sie die "Einstellungen" Taste , so leuchtet eines von 8 möglichen Symbolen auf dem Paneel auf. Um zwischen den Symbolen und damit verbundenen Funktionen zu navigieren, verwenden Sie die Pfeiltasten. Wenn die entsprechende Funktion aktiv ist, leuchtet das zugehörige Symbol permanent.



Wrasenklappe*

Im Heißluft- und Kombidampfmodus haben Sie die Möglichkeit den Garraum mittels der geöffneten Wrasenklappe zu entfeuchten. Wählen Sie das Symbol für Wrasenklappe und bestätigen Sie mit "Ok". Ist die Wrasenklappe geöffnet, dann leuchtet das Symbol permanent. Ist das Symbol unbeleuchtet, so ist die Wrasenklappe geschlossen.



Manuelle Beschwadung

Im Heißluft- und Kombidampfmodus können Sie durch Beschwaden dem Garraum zusätzlich Feuchtigkeit zuführen. Wählen Sie hierzu das Symbol zur manuellen Beschwadung und bestätigen mit "Ok". Die Beschwadung erfolgt dann für 20 Sekunden.



Lüftergeschwindigkeit*

Nach Auswahl des Symbols "Lüftergeschwindigkeiten" sehen Sie im unteren Displayfeld eine prozentuale Anzeige, die Sie verändern können. Mögliche Werte sind 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% und 100% Geschwindigkeit. Die Standardeinstellung beträgt 100% im Heißluft- und Kombidampfbetrieb sowie 50% im Dampfbetrieb.



Vorheizfunktion

Wählen Sie das Symbol "Vorheizen" und bestätigen Sie mit "Ok". Leuchtet das Symbol permanent, so ist die Vorheizfunktion aktiviert, sonst deaktiviert. Bei aktivierter Vorheizfunktion heizt der Kombidämpfer sich nach Drücken der Start/Stop Taste zunächst auf bzw. kühlt ab. Nach Erreichen der eingestellten Garraumtemperatur (bzw. einem etwas höheren Wert) ertönt ein Tonsignal und das Display fordert Sie dazu auf, den Garraum zu beschicken. Nach dem Beschicken läuft das eingestellte Programm automatisch ab.



Garprogramme*

Wählen Sie das Symbol für Garprogramme und drücken Sie "Ok". Es erscheint das erste Programm mit Nummer "01". Mit den Pfeiltasten können Sie die Programmpositionen 01 bis 99 durchgehen.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- a) Das Programm können Sie durch Drücken der Start/Stop Taste starten.
- b) Das Programm kann durch Drücken der "Ok"-Taste modifiziert oder betrachtet werden. Die Anzeige zeigt nun die Parameter des ersten Garschritts, auf der unteren Anzeige eine Darstellung der Form x-y/z wobei x die Programmnummer, y der aktuelle Schritt und z die gesamte Zahl der Schritte des Programms bezeichnen. Mit den Pfeiltasten können Sie nun zwischen den Schritten navigieren und die Parameter wenn gewünscht wie zuvor abändern. Durch erneutes Drücken der "Ok"-Taste können Sie weitere Anpassungen vornehmen:

- **Hinzufügen** Einen weiteren Garschritt zum Programm hinzufügen
- **Löschen** Den aktuell angezeigten Garschritt löschen
- **Name** Den Namen des Programms bearbeiten (Buchstaben ändern Sie mit den Pfeiltasten, den Cursor bewegen Sie durch Drücken der Tasten "Temperatur" oder "Dampfsättigung")
- **Vorheizen** Vorheizfunktion an / aus stellen
- **Wrasenklappe** Wrasenklappe öffnen / schließen
- **Geschwindigkeit** Die Lüftergeschwindigkeit ändern
- **Piep** Der aktuelle Programmschritt endet mit einem Klingelton



Zeitversetzter Start

Wenn Sie das Symbol für den zeitversetzten Start aktivieren, erscheint auf dem Display eine Uhrzeit, die Sie mit den Pfeiltasten ändern können. Bestätigen Sie mit "Ok", so zeigt das obere Display die aktuelle Uhrzeit und im unteren Display kündigt ein Text an, dass der Kombidämpfer automatisch zur eingestellten Uhrzeit startet. Ein Abbruch ist jederzeit durch Drücken der Start/Stop Taste möglich.



Benutzereinstellungen

Über dieses Symbol gelangen Sie in die Benutzereinstellungen. In den Benutzereinstellungen navigieren Sie mit den Pfeiltasten, bestätigen mit der "Ok"-Taste und stornieren bzw. bewegen sich einen Schritt zurück mit der "Einstellungen"-Taste. Folgende Parameter können Sie in den Benutzereinstellungen ändern:

- **Zeit** Die aktuelle Uhrzeit ändern.
- **Tonsignale** Die Töne für folgende Ereignisse ändern: Tastatur, Ende Garprogramm, Ende Garschritt, Vorheizen, Fehler
- **Standardtemperaturen** Maximale, minimale und Standardtemperaturen und Parameter für verschiedene Garmodi einstellen
- **Lautstärke** Die Lautstärke der zuvor genannten Töne einstellen.
- **Boiler*** Boiler leeren oder Boiler entkalken

- **USB** Datenübertragung vom Gerät auf einen USB-Stick und umgekehrt (Programme, HACCP Daten, Tonsignale, ...). Diese Option ist nur verfügbar wenn ein USB-Stick angeschlossen ist.
- **Optionen** Hier haben Sie weitere Optionen, wie Dauerlicht, ACM, StandBy nach Reinigung, Programme sperren, Vorheizfunktion immer aktiv
- **Sprache** Hier können Sie die Displaysprache ändern



Automatische Reinigung

Bestätigen Sie dieses Symbol mit "Ok", so zeigt das Display unten das gewählte Reinigungsprogramm an, das obere Display dessen Dauer. Zwischen den verschiedenen Programmen können Sie mit den Pfeiltasten navigieren. Das gewünschte Programm muss mit der "Ok"-Taste gewählt werden, gestartet wird es durch Drücken der Start/Stop Taste. Während der Reinigung zeigt das obere Display die Restzeit an, das untere Display den aktuellen Schritt des Reinigungszyklus. Nach etwa 1 Minute werden Sie aufgefordert, das Reinigungsmittel auf das Ablaufsieb im Garraum zu schütten. Die automatische Reinigung kann durch Drücken der Start/Stop Taste unterbrochen werden. Befindet sich bereits Chemie im Garraum, so folgt automatisch ein Spülprogramm, das nicht unterbrochen werden kann.

StandBy

Um den Kombidämpfer in den StandBy-Modus zu versetzen, halten Sie die Start/Stop Taste für 3 Sekunden gedrückt. Im StandBy Modus ist das Display ausgeschaltet - nur die Start/Stop Taste blinkt. Um den Kombidämpfer wieder in den Betriebsmodus zu versetzen, drücken Sie die Start/Stop Taste erneut für 3 Sekunden.

Anzeige Ist-Werte

Das Gerätedisplay zeigt während des Garens die Soll-Temperaturen (Garraum / Kerntemperatur) an, die Zeitanzeige zeigt die Restgarzeit an. Während des Garens oder auch bevor ein Programm gestartet wird, können Sie sich die Ist-Werte (aktuelle Temperatur, Kerntemperatur, ursprünglich eingestellte Garzeit) anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die folgenden Tasten etwas länger:

Zeit	Ursprünglich eingestellte Garzeit
Temperatur	Ist-Temperatur im Garraum
Kerntemperatur	Ist-Kerntemperatur

Stromausfall

Im Falle eines Stromausfalls arbeitet der Kombidämpfer, wenn der Strom wieder vorhanden ist, ab dem letzten Garschritt / Reinigungsschritt weiter, der vor dem Stromausfall nicht beendet wurde.

** Die mit einem Stern gekennzeichneten Funktionen / Ausstattungsmerkmale sind optional und bei den Modellen, bei denen Sie nicht vorhanden sind, sind die entsprechenden Funktionen deaktiviert.*